



549705D

ATyS p

800 A - 3200 A

 Commutatore motorizzato
 Automatic Transfer Switching Equipment

Operazioni preliminari

Verificate i seguenti punti nel momento della ricezione del collo:

- imballaggio e prodotto devono essere in buono stato
- la conformità del codice prodotto con il vostro ordine
- il contenuto dell'imballaggio:

- 1 dispositivo «ATyS p»
- 1 sacchetto maniglia + clip di fissaggio
- 1 Quick Start Guide

Pericolo e avvertenza

⚠ Rischio di elettrocuzione, di ustioni o di lesioni personali e/o danni all'equipaggiamento. Questa guida introduttiva è dedicata a personale formato per l'installazione e la configurazione di questo prodotto. Per ulteriori dettagli fare riferimento al manuale di istruzioni del prodotto disponibile sul sito web SOCOMECEC.

- Questo sistema deve sempre essere installato e messo in servizio da personale qualificato e abilitato.
- Le operazioni di riparazione e di manutenzione devono essere eseguite da personale addestrato e autorizzato.
- Prestate attenzione a non manipolare i cavi collegati alla potenza o ai comandi dell'ATyS quando una tensione può essere presente sul prodotto.
- Utilizzare sempre un opportuno dispositivo di rilevamento di tensione per confermare l'assenza di tensione.
- Fate attenzione alla caduta di materiali metallici nell'armadio (rischio di arco elettrico).

- Per 800 - 3200 A (Uimp = 12 kV). Le terminazioni devono rispettare una distanza minima di 14 mm dalle parti in tensione alle parti destinate alla messa a terra e tra i poli.


Il mancato rispetto delle presenti norme di sicurezza esporrà l'operatore e le persone circostanti al rischio di lesioni gravi e potenzialmente mortali.

⚠ Rischi di deterioramento dell'apparecchio. In caso di caduta del prodotto, è preferibile sostituirlo.


Accessori

- Barre di messa in parallelo e kit di collegamento.
- Trasformatore della tensione di comando (400 V → 230 VAC).
- Alimentazione DC (12/24 VDC → 230 VAC).
- Schermi interfasi.
- Coprimorsetti.
- Schermi di protezione dei poli.
- Contatti ausiliari (montaggio di fabbrica).
- Lucchetto in 3 posizioni (I - O - II - montaggio di fabbrica).
- Dispositivo di bloccaggio dell'azionamento (RONIS - EL 11 AP - montaggio di fabbrica).
- Cornice per montaggio a fronte porta.
- Interfaccia remota AtyS D20 (remote control / display unit).
- Cavo RJ45 per AtyS D20.
- Kit di presa di tensione e di alimentazione.
- Trasformatori di corrente.
- Moduli plug and play (opzione) Comunicazione RS485 MODBUS, 2 ingressi/2 uscite, comunicazione Ethernet, comunicazione Ethernet + gateway RS485 JBUS/MODBUS, uscite analogiche, uscite a impulsi.


Per ottenere maggiori dettagli, consultare le istruzioni di montaggio nel capitolo - «Pezzi di ricambio e accessori».



1 Montaggio



⚠ Attenzione: il prodotto deve sempre essere installato su una superficie piana e rigida.



2 Collegamento della potenza

Da collegare con capicorda ad occhiello o barre rigide/flessibili.

	SCATOLE B6			SCATOLE B7	SCATOLE B8		
	800 A	1000 A	1250 A	1600 A	2000 A	2500 A	3200 A
Sezione minima cavo Cu (mm²)	2x185	-	-	-	-	-	-
Sezione consigliata della barra Cu (mm²)	2x50x5	2x63x5	2x63x7	2x100x5	3x100x5	2x100x10	3x100x10
Sezione massima del cavo Cu (mm²)	4x185	4x185	4x185	6x185	-	-	-
Larghezza massima delle barre Cu (mm)	63	63	63	100	100	100	100
Tipo di viti	M8	M8	M10	M12	M12	M12	M12
Coppia di serraggio consigliata (lb.in/N.m)	73.46/8.3	73.46/8.3	177.02/20	354.04/40	354.04/40	354.04/40	354.04/40
Coppia di serraggio max. (lb.in/N.m)	115.06/13	115.06/13	230.13/26	398.30/45	398.30/45	398.30/45	398.30/45



www.socomec.com

Area download: brochure, cataloghi e manuali di istruzioni:
<http://www.socomec.com/en/documentation-atys-p>



3 Morsettiere di CONTROLLO / COMANDO

Il prodotto deve essere in modalità manuale.




- 1. Sorgente primaria
- 2. Sorgente di soccorso
- 1. Comando posizione 0
- 2. Comando posizione 1
- 3. Comando posizione 2
- 4. Comando prioritario posizione 0
- 5. Autorizzazione degli ordini di comando est. (Prioritaria alla modalità AUT)
- 6. Relé di disponibilità motore
- 7. Contatto aus. posizione II
- 8. Contatto aus. posizione I
- 9. Contatto aus. posizione 0
- 10. Collegamento per ATyS D20

- 11. Uscita programmabile. Configurazione predefinita come un relé di disponibilità del dispositivo.
- 12-15. Ingressi programmabili 1-4
- 16-17. Ingressi programmabili 5-6
- 18. Alimentazione ausiliaria (207/210) per l'impiego dei moduli opzionali
- 19. Contatto "Avviamento/arresto del gruppo elettrogeno": con S1 non disponibile, il contatto NC (71-72) è chiuso

- 20. Contatto "Avviamento/arresto del gruppo elettrogeno": con S1 non disponibile, il contatto NO (71-74) è aperto
- 21. Slot dei moduli opzionali da 1 a 4
- 22. Collegamento dei trasformatori di corrente
- 23. Misura di tensione
- 24. Ingressi alimentazione motore



4 Cablaggio dell'alimentazione, della misura e degli ingressi/uscite (Automatismo)

Esempio: Cablaggio per un'applicazione 400 VAC con tre fasi e neutro.



Raccordare il dispositivo con dei cavi da 1,5 a 2,5 mm².


Viti M3 - Coppia di serraggio: min.: 0,5 Nm - max.: 0,6 Nm / min.: 4.43 lbin - max.: 5.31 lbin



5 Verifica

In modalità manuale, verificare il cablaggio ed in assenza di anomalie, alimentare il dispositivo.

LED "Power" verde: ON
LED Manuale/Anomalia rosso: ON



6 Programmazione dell'ATyS p

L'ATyS p deve essere programmato in stato di alimentazione e dopo aver effettuato i test di verifica del cablaggio. Questa programmazione può essere effettuata o tramite la maschera frontale del dispositivo utilizzando l'apposita tastiera, o tramite il software di configurazione Easy Config.



Per semplificare le operazioni, si raccomanda di utilizzare il software Easy Config. (Scaricabile gratuitamente dal sito www.socomec.com).

L'ATyS p viene fornito con valori predefiniti basati sulle esigenze più frequenti dei clienti. I parametri che devono essere almeno verificati e/o configurati dall'utente sono il tipo di rete e di applicazione, nonché la tensione e la frequenza nominali. La funzione Auto-configurazione dell'ATyS p consente di configurare in modo semplice e rapido la tensione nominale, la frequenza nominale, il senso di rotazione delle fasi e la posizione del neutro.

A - Programmazione con il software Easy Config

Per programmare l'ATyS p con il software Easy Config, seguire semplicemente le schede da sinistra a destra e modificare i valori in base alle proprie esigenze. Su ogni pagina sono presenti delle finestre guida che indicano i valori limite impostabili. Questo software include la maggior parte dei dispositivi comunicanti Socomec, prima di effettuare la programmazione è quindi necessario fare clic sulla scheda «Nuovo» e selezionare «ATyS p» nell'elenco dei dispositivi disponibili.

Se l'ATyS p è alimentato e la comunicazione funziona, il software consentirà la visualizzazione dello stato dell'ATyS. È possibile accedere anche alla modalità di controllo (ad esempio gli ordini di posizione I, O, II) tramite il software Easy Config a condizione di essere registrati come Superutente.



B - Programmazione con la tastiera dell'ATyS p

1	2	3	4	5	6	7	8
SETUP	VOLT. LEVELS	FREQ. LEVELS	PWR. LEVELS	TIMERS VALUE	I-O	COMM (10)	DATE/TIME
NETWORK 4NBL	OV. U I 115%	OV. F I 105%	OV.P I 0000 kVA	1FT 0003 SEC	IN 1 --- NO	DHCP NO (9)	YEAR
AUTOCONF NO (7)	OV. U HYS I 110%	OV. F HYS I 103%	OV.P HYS I 0000 kVA	1RT 0300 SEC	IN 2 --- NO	IP 1-2 192.168. (9)	MONTH
NEUTRAL AUTO	UND. U I 085%	UND. F I 095%	OV.P II 0000 kVA	2FT 0003 SEC	IN 3 --- NO	IP 3-4 .002.001	DAY
ROT PH. ---	UND. U HYS I 095%	UND. F HYS I 097%	OV.P HYS II 0000 kVA	2RT 0005 SEC (2)	IN 4 --- NO	GAT1-2 000.000.	HOUR
CHECK ROT YES	UNB. U I 00%	OV. F II 105%		2AT 0005 SEC (1)	IN 5 --- NO	GAT3-4 .000.000	MINUTE
NOM. VOLT 400 V	UNB. U HYS I 00%	OV. F HYS II 103%		2CT 0300 SEC (1)	IN 6 --- NO	MSK1-2 255.255. (9)	SECOND
NOM. FREQ 50 Hz	OV. U II 115%	UND. F II 095%		2ST 0030 SEC (1)	IN 7 --- NO (8)	MSK3-4 .255.000 (9)	
APP M-G	OV. U HYS II 110%	UND. F HYS II 097%		DBT 0003.0 SEC	IN 8 --- NO (8)	ADDRESS 005	
PRIOTON NO (1)	UND. U II 085%			TOT UNL (1)	IN 9 --- NO (8)	BDRATE 9600	
PRIOEON NO (3)	UND. U HYS II 095%			TOT 0010 SEC (1)	IN10 --- NO (8)	STOP BIT 1	
PRIONET 1 (2)	UNB. U II 00%			T3T 0000 SEC (1)	IN11 --- NO (8)	PARITY NONE	
RETRANS NO	UNB. U HYS II 00%			TFT UNL (1)	IN12 --- NO (8)		
RT0 OFF				TFT 0600 SEC (1)	IN13 --- NO (8)		
CTPRI 100				E1T 0005 SEC (3)	IN14 --- NO (8)		
CTSEC 5				E2T UNL (3)	OUT 1 POP NO		
S1=SW2 NO				E2T 0010 SEC (3)	OUT 2 --- NO (8)		
BACKLGHINT				E3T 0005 SEC (3)	OUT 3 --- NO (8)		
CODEP 1000				E5T 0005 SEC (4)	OUT 4 --- NO (8)		
CODEE 0000				E6T LIM (4)	OUT 5 --- NO (8)		
BACKUP SAVE				E6T 0600 SEC (4)	OUT 6 --- NO (8)		
LOADCTRL NO				E7T 0005 SEC (4)	OUT 7 --- NO (8)		
ONDELAY OFF				LST 0004 SEC (5)	OUT 8 --- NO (8)		
AUXSUPPLY NO (1)				EET 0168 H (6)	OUT 9 --- NO (8)		
COMMIT NO				EDT 1800 SEC (6)			
				ELD 0005 SEC (11)			
				ELR 0005 SEC (11)			
				10T 0002 SEC (12)			
				20T 0010 SEC (12)			
				OD1 0020 SEC (13)			
				OD2 0040 SEC (13)			
				OD3 0060 SEC (13)			
				OD4 0080 SEC (13)			
				OD5 0100 SEC (13)			
				OD6 0120 SEC (13)			
				OD7 0140 SEC (13)			
				PreODx 0000 SEC (13)			

È altrettanto possibile programmare gli ATyS p direttamente dalla loro maschera frontale con l'aiuto di una tastiera. Questo metodo di programmazione è necessario nel caso in cui i prodotti non siano dotati del modulo Ethernet o Modbus, che semplificano la programmazione tramite il software Easy Config, come descritto in alto. La tastiera è uno strumento di programmazione estremamente utile, in particolare modo per modificare alcuni parametri o semplicemente per interrogare il dispositivo.

Accesso alla modalità programmazione: Premere per 5 secondi il pulsante „Conferma“ (17). È possibile accedervi tramite la tastiera in modalità automatica o manuale, con dispositivo in posizione stabile (I, O o II) e con almeno una sorgente disponibile. Non è possibile accedere alla programmazione durante un ciclo di commutazione.

Modifica della programmazione: Inserire il codice (predefinito = 1000) utilizzando la tastiera di navigazione (14).

Uscita dalla modalità programmazione: Premere per 5 secondi il pulsante „Conferma“ (17).

Nota 1: I valori indicati sopra sono quelli configurati in modo predefinito.

Nota 2: Prima di utilizzare la funzione Auto-configurazione, verificare che i parametri predefiniti relativi al tipo di rete e di applicazione siano conformi alla propria applicazione, altrimenti modificarli.

3 fasi / 4 cavi	3 fasi / 3 cavi	2 fasi / 3 cavi	2 fasi / 2 cavi	1 fase / 2 cavi

Impostazione tramite Auto-configurazione
(Tensione, frequenza, pos. del neutro, rotazione Ph.)

Premere per 5 sec.

Entrare nel menu

Scendere fino a

Inserire il codice

Inserire il valore

Premere per 60 ms

LED flash

Registrare: premere per 5 sec.

1 SETUP

AUTOCONF

1000


YES

Nota: La sorgente o la sorgente devono essere disponibili affinché si possa effettuare l'Auto-configurazione.

Moduli opzionali


I dispositivi ATyS p possono comunicare tramite 2 protocolli di comunicazione: Ethernet TCP o Modbus. Per effettuare ciò, devono essere dotati di moduli opzionali. Questi moduli sono installati in uno degli appositi slot nell'ATyS p.

Easy Config può essere installato su un PC collegato tramite moduli MODBUS o ETHERNET per una configurazione ATyS diretta, sia isolato con la possibilità di creare una configurazione specifica per un successivo caricamento e utilizzo in ATyS.



Il modulo Ethernet integra un webserver per la lettura dei valori misurati, il controllo degli avvii periodici del gruppo elettrogeno, l'accesso all'elenco degli eventi, ecc.

Comunicazione Ethernet semplice o Ethernet + gateway RS485 JBUS/Modbus



Nota: L'ATyS p può ospitare al massimo 4 moduli Ingressi/Uscite, offrendo così 8 ingressi ed 8 uscite supplementari. Se questo dispositivo monta un modulo Modbus RS485, l'ATyS p non ospiterà più di 3 moduli Ingressi/Uscite e se monta un modulo Ethernet, non ne ospiterà più di 2. Consultare gli accessori dell'ATyS p per maggiori dettagli.

1. LED di segnalazione della modalità manuale. (Giallo fisso)

2. LED di segnalazione della modalità automatica (Verde fisso quando non c'è nessuna temporizzazione in corso). (Verde lampeggiante quando c'è una temporizzazione in corso).

3. LED di segnalazione della modalità di controllo a distanza. (Giallo fisso). La modalità di controllo a distanza è attivata quando il selettore si trova in posizione AUT ed i morsetti 312 e 317 della morsetteria di comando sono collegati. Gli ordini esterni vengono dati chiudendo i morsetti da 314 a 316 con 317. Il controllo a distanza è altrettanto possibile tramite il software Easy Config o direttamente tramite la maschera frontale dell'ATyS p).

4. LED di segnalazione di un test sotto carico. (Giallo fisso in modalità TON/EON)

5. LED di segnalazione di un test a vuoto. (Giallo fisso in modalità TOF/EOF).

6. LED di segnalazione del carico alimentato (Verde).

7. LED di segnalazione della posizione 1. (Verde con dispositivo posizionato su 1).

8. LED di segnalazione della disponibilità della
- sorgente II. (Verde quando la tensione e la frequenza della sorgente II rientrano nei limiti definiti).

9. LED di segnalazione della posizione 0. (Giallo con prodotto posizionato su 0).

10. LED di segnalazione della posizione 2. (Verde con dispositivo posizionato su 2).

11. LED di segnalazione della disponibilità della sorgente II. (Verde quando la tensione e la frequenza della sorgente II rientrano nei limiti definiti).

12. Display LCD retroilluminato: (Stato, misure, temporizzazioni, contatori, eventi, guasti, programmazione, ...)

13. Tasto Mode che consente di scegliere le diverse modalità di impiego: Test sotto carico/ Test a vuoto / Controllo a distanza.

14. Tastiera che consente di navigare attraverso i diversi menu dell'ATyS p.

15. LED di segnalazione dell'anomalia. (Rosso fisso). Commutare il selettore dalla posizione AUT alla posizione Manuale, poi di nuovo su AUT per resettare un'anomalia.

16. LED di segnalazione del dispositivo disponibile. (Verde fisso: Dispositivo in modalità AUT,
- contatto di disponibilità dispositivo OK: il dispositivo è pronto a commutare.

17. Tasto di conferma utilizzato per entrare in modalità programmazione (premere per 5 sec.) e confermare i parametri programmati tramite la maschera frontale.

18. Tasto ESC che consente di uscire da una schermata per tornare al menu principale.

19. Test spie che consente di verificare il corretto funzionamento dei LED e del display.

20. LED di segnalazione dell'alimentazione del dispositivo: Power

21. LED di segnalazione Dispositivo non disponibile / Modalità manuale / Guasto. (Spia rossa in uno di questi casi)

22. Selettore della modalità Manuale / Automatica (Versione con chiave disponibile in opzione).

23. Dispositivo di lucchettaggio (Fino a 3 lucchetti di diametro 4 - 8mm)


24. Posizionamento della maniglia di azionamento manuale. (Accessibile esclusivamente in modalità manuale).

25. Indicatore di posizione del commutatore I (Chiuso in posizione I), O (Aperto), II (Chiuso in posizione II)
-


7A Modalità AUT (Funzionamento automatico)

Verificare che la maniglia non sia inserita nel dispositivo e ruotare il selettore in posizione AUT.

LED "Power" verde: ON
LED Manuale/Anomalia: OFF




7B Modalità AUT (Controllo a distanza)



Per permettere il controllo, chiudere il contatto 312 con il 317. Per assegnare la logica contattore, chiudere il contatto 316 con il 317. Per raggiungere la posizione desiderata, chiudere il contatto corrispondente. Per forzare il dispositivo in posizione 0 primario, chiudere il contatto 313 con il 317.











7C Modalità manuale



7D Modalità lucchettaggio (standard: in posizione O)



Dimensioni in./mm.



	800 A				1000 A				1250 A				1600 A				2000 A				2500 A				3200 A			
	3 P	4 P	3 P	4 P	3 P	4 P	3 P	4 P	3 P	4 P	3 P	4 P	3 P	4 P	3 P	4 P	3 P	4 P	3 P	4 P	3 P	4 P	3 P	4 P	3 P	4 P	3 P	4 P
in	15.39	391	15.39	391	15.39	391	15.39	391	15.39	391	15.39	391	15.39	391	15.39	391	15.39	391	15.39	391	15.39	391	15.39	391	15.39	391	15.39	391
mm	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391
F	19.84	504	22.99	584	19.84	504	22.99	584	19.84	504	22.99	584	23.46	596	28.19	716	23.46	596	28.19	716	23.46	596	28.19	716	23.46	596	28.19	716
M	10.04	255	13.19	335	10.04	255	13.19	335	10.04	255	13.19	335	13.66	347	18.39	467	13.66	347	18.39	467	13.66	347	18.39	467	13.66	347	18.39	467
T	3.15	80	3.15	80	3.15	80	3.15	80	3.15	80	3.15	80	4.72	120	4.72	120	4.72	120	4.72	120	4.72	120	4.72	120	4.72	120	4.72	120
X	1.87	47.5	1.87	47.5	1.87	47.5	1.87	47.5	1.87	47.5	1.87	47.5	2.09	53	2.09	53	2.11	53.5	2.11	53.5	2.11	53.5	2.11	53.5	2.11	53.5	2.11	53.5