

Guide de choix

Protection fusible

Quelle
application ?

Quel type de
manœuvre ?

Industrie					
					
FUSERBLOC NFC/DIN	FUSERBLOC DRIVE	FUSOMAT DIN Combinés SIDERMAT DIN	RM - RMS	Socles	Fusibles industriels NFC/DIN
25 à 1250 A <i>p. 168</i>	125 à 1600 A <i>p. 190</i>	250 à 1800 A <i>p. 196</i>	32 à 100 A <i>p. 214</i>	160 à 2500 A <i>p. 220</i>	0.16 à 1250 A <i>p. 226</i>

Applications

Sortie de transformateur			•			•	
Départs divisionnaires				•		•	
Tête d'armoire	•	•	•			•	
Canalisations						•	
Circuits moteurs	•	•	•			•	
Protection de semi-conducteurs				•	•		
Installations photovoltaïques							
Stockage d'énergie							

Manœuvre de l'appareil

Manual	•	•	•				
À déclenchement			•				

Position de la poignée directe

Frontale		•	•				
Latérale		•	jusqu'à 1250 A				
Au travers d'un panneau		jusqu'à 32 A					

Position de la poignée déportée

Frontale	•		•				
Latérale droite	•		jusqu'à 1250 A				
Latérale gauche	nous consulter						
Centrée	nous consulter						

Coupure

Pleinement apparente	•	•	•				
Visible			•				

Fusibles

NFC/DIN	• / •	• / •	- / •	• / -	- / •	•	
BS	voir catalogue UK	voir catalogue UK				•	
UL	voir catalogue UL	voir catalogue UL				•	
Autre							

Coupure visible
ou apparente ?