

Guide de choix

Coffrets de commutation

Quelle
application ?



Quelle
alimentation ?

MTSE (manuel)				
25 à 100 A	160 à 630 A	32 à 100 A	160 à 1600 A	
				
COMO CS <i>p. 853</i>	SIRCOVER <i>p. 855</i>	SIRCO M <i>p. 856</i>	SIRCOVER <i>p. 857</i>	

Type de coffret

Polycarbonate	•	•			
Tôle			•	•	

Nombre de pôles

2 pôles					
3 pôles					
4 pôles	•	•	•	•	

Type d'alimentation

Alimentation 12 VDC					
Simple alimentation 230 VAC					
Double alimentation 230 VAC					

Synoptique

Voyant					
D10					
D20					

Application

Réseau-Réseau	•	•	•	•	
Réseau-Groupe électrogène	•	•	•	•	
Groupe-Groupe	•	•	•	•	

Configuration

Configuration par potentiomètres et dip switches					
Configuration per écran et clavier					
Auto-Configuration de la tension et de la fréquence					

IP

3x					
41					
54		•			
65	•	•	•	•	

Raccordement

Haut-Bas	•	•	•	•	
Bas-Haut					
Bas-Bas	•	•	•	•	

(1) En option.

(2) Uniquement de 40 à 160 A.

Quelles fonctionnalités ?

Quel environnement ?

	RTSE (manœuvré à distance)		ATSE (automatique)							
	40 à 160 A		40 à 160 A			200 à 3200 A		40 à 400 A	40 à 3200 A	
										
	<i>ATyS d M</i> p. 861	<i>ATyS d M</i> p. 861	<i>ATyS g M</i> p. 861		<i>ATyS p M</i> p. 861	<i>ATyS g</i> p. 862	<i>ATyS p</i> p. 862	<i>ATyS IGH</i> p. 866	<i>ATyS Bypass</i> p. 870	
	•		•	•						
		•			•	•	•	•	•	•
	•		•							
		•		•	•	•	•	•		•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
						•		•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•								
			•	•	•	•		•	•	•
			•	•	•		•	•		•
		•			•	•				•
	•	•			•	•	•			•
	•	•	•		•	•		• ⁽²⁾		
	•	•	•	•	•	•	•	•		•