

Auswahlleitfaden

Manuell bedienter Lastumschalter

Wie viele
Pole?



Welcher
Umschalttyp?

			
	COMO CS 25 bis 100 A	SIRCO M 25 bis 125 A	
Polzahl			
3 P	•	•	
4 P	•	•	
Umschalttyp			
I-0-II	•	•	
I-I+II-II	•	•	
Bypass	•		
Anzeige der Trennung			
Schaltstellungsanzeige	•	•	
Bediengriff			
Frontseitige Direkt- oder Außenbedienung	•	•	
Schalter für Türmontage	•		

(1) Je nach Ausführung. Von 125 bis 3200 A für SIRCOVER I-0-II; von 125 bis 1800 A für SIRCOVER I-I+II-II und von 125 bis 1600 A für SIRCOVER Bypass.

Welche Art von Unterbrechungsanzeige?

			
	<i>SIRCO VM1</i> 63 bis 125 A	<i>SIRCOVER</i> 125 bis 3200 A ⁽¹⁾	<i>SIRCOVER ATS Bypass</i> 125 bis 1600 A
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	
	•	•	
		•	•
	•	•	•
	•	•	•