

Sostituzione delle parti di consumo

servizi per contratti di manutenzione

Funzionamento



APPL572_AEPS

I componenti interni di ogni apparecchiatura sono stati progettati per funzionare in maniera affidabile durante il normale ciclo di vita del prodotto, in ambienti elettrici e condizioni ambientali specificate nel manuale di installazione e uso.

Per mantenere il massimo livello di efficienza dell'UPS ed evitare rischi di inattività dell'impianto con possibili danni alle utenze, è fondamentale eseguire preventivamente la sostituzione regolare dei componenti soggetti a normale usura, come le ventole e i condensatori degli UPS e le ventole per i prodotti STS, COSYS e MEDSYS.

Punti di forza

- > Ricambi originali

Vantaggi

- > Prevenire malfunzionamenti e instabilità delle apparecchiature
- > Evitare rischi di downtime
- > Ridurre i costi dovuti al downtime



Le ventole e i condensatori devono essere sostituiti esclusivamente da personale qualificato. Solo il personale Socomec è autorizzato a raccomandare la sostituzione di eventuali componenti.